Machine Translated by Google

MOTO-SHEETS.COM GbR
Sports Timing & Scoring

So erneuern Sie das Abonnement Ihres ProChip Flex Transponders und aktivieren Ihren ProChip Flex Transponder

Erneuern Sie das
Abonnement Melden Sie sich auf <account.mylaps.com> an mit Ihrer E-Mail-Adresse und Ihrem Passwort. Sie sehen die Übersicht Ihrer Transponder.

Wählen Sie den Transponder aus, den Sie erneuern möchten

Klicken Sie auf <Mein Produkt verwalten>



Klicken Sie dann auf <Abonnementkarte einlösen>

Geben Sie Ihren Abonnementcode ein und klicken Sie auf < Abonnementkarte einlösen>

Sie kehren zu Ihrem Konto zurück und der Status Ihres Transponders ändert sich



Sie haben korrekt verlängert, aber es wurde nicht aktiviert. Wenn Ihr Transponder diesen Status hat, funktioniert er nicht.

SPORTS LISTS

SPORTS PERFORMANCE INSIGHTS MYLAPS

Machine Translated by Google

MOTO-SHEETS.COM GbR
Sports Timing & Scoring

Aktivieren Sie das Abonnement.

Laden Sie die Software MYLAPS Connect herunter Diese Software ist für Windows und Apple verfügbar.

Nach dem Herunterladen und Öffnen der Software MYLAPS Connect müssen Sie den Transponder mit Ihrem Computer/Laptop verbinden.

Klicken Sie nach dem Öffnen der Software auf <Einzelpersonen> und auf <Weiter>. Sie müssen sich nicht anmelden.

Es öffnet sich ein neuer Bildschirm, in dem Sie aufgefordert werden, Ihren Transponder zu verbinden.

Nehmen Sie die Kappe des Transponders ab und stecken Sie den Transponder in den USB-Anschluss Ihres Computers/Laptops.

Sobald der Transponder verbunden ist, sehen Sie eine Übersicht Ihres Transponders.



Klicken Sie nun in der orangen Leiste auf <Abonnement aktivieren>. Der Balken wird blau und Ihr Transponder ist aktiv.

SPORTZ LISTS

SPORTS PERFORMANCE INSIGHTS MYLAPS